

BEDIENUNGSANLEITUNG GAMMO Fritteusen

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG: Unsachgemäße Installation, nicht autorisierte Modifikationen, Änderungen, Einstellungen, Demontage oder Wartung können zu Produktschäden, Sachschäden oder schweren Verletzungen führen. Alle Reparaturen, Wartungsarbeiten und Einstellungen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

WICHTIG: GEFAHR SCHWERER VERBRENNUNGEN. Vorsicht bei der Verwendung dieses Produkts.

WICHTIG: STROMSCHLAGGEFAHR. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

WICHTIG: Aus Sicherheitsgründen MUSS dieses Produkt geerdet werden.

WICHTIG: BRANDGEFAHR. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn der Ölstand unter dem angegebenen Minimum liegt.

WICHTIG: BRANDGEFAHR. Halten Sie den Backofen von Oberflächen oder Bereichen fern, die Temperaturen über 300 °C erreichen können. Heißes Öl, das auf heiße Oberflächen spritzt, kann einen Brand verursachen.

WICHTIG: Dies ist ein kommerzielles Produkt und sollte nur von geschultem Personal verwendet werden, das diese Bedienungsanleitung gelesen und vollständig verstanden hat.

Nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die auf dem Produkt angegebenen Nennwerte mit dem Netzteil übereinstimmen.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Netzkabel beschädigt ist. Ein beschädigtes Kabel darf nur vom Hersteller oder einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.

WICHTIG: Um Unfälle zu vermeiden, muss das Produkt täglich einer Sichtprüfung auf Sicherheit unterzogen werden.

WICHTIG: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie den Eindruck haben, dass etwas nicht stimmt. Melden Sie das Problem dem Hersteller oder einem qualifizierten Techniker. Die Verwendung des Produkts für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu Schäden und Verletzungen oder Gefahren führen. Die Produktoberflächen und das Bedienfeld können durch harte oder scharfe Gegenstände beschädigt werden.

Verwenden Sie **KEIN** Netzteil, das nicht den Sicherheitsstandards entspricht.

Lagern Sie **KEINE** brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder ähnliche Gegenstände in der Nähe des Produkts.

Stößen Sie **nicht** gegen das Produkt und stellen Sie keine Gegenstände darauf.

Betreiben Sie das Produkt **NICHT** mit nassen Händen und ziehen Sie den Stecker nicht herau

Berühren oder bewegen Sie das Produkt **NIEMALS**, wenn es heißes Öl enthält.

WARNUNG: Beachten Sie, dass die Produktoberflächen vor und nach der Verwendung des Produkts heiß sein können – SCHWERE VERBRENNUNGSGEFAHR.

Verwenden Sie das Produkt **NICHT** während eines Gewitters. Um Blitzschäden zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker vor dem Gewitter aus der Steckdose. Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung abkühlen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen.

KEIN Wasser direkt auf das Produkt sprühen oder spritzen – STROMSCHLAGGEFAHR.

Tauchen Sie das Produkt, den Netzstecker oder das Netzkabel **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts **KEINEN** Wasserstrahl.

Verwenden Sie **KEINE** feuchten Tücher, Stahlwolle oder Scheuermittel zum Reinigen der Produktplatten, der Produktoberfläche oder des Netzkabels. Bei Nichtgebrauch den Temperaturregler auf „0“ stellen und das Netzkabel abziehen. Lagern Sie das Produkt bei längerer Nichtbenutzung an einem sicheren, sauberen, trockenen und gut belüfteten Ort.

BESONDERE WARNUNG: Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Produktschäden, Sachschäden oder schweren Verletzungen führen.

Um Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere zu vermeiden, entsorgen Sie Plastiktüten und Verpackungen ordnungsgemäß. Zur Verwendung mit einer geerdeten Steckdose.

Nur für den Innenbereich. NICHT für den Außenbereich. Nicht für die Verwendung mit einem Verlängerungskabel geeignet.

Bewahren Sie das Produkt und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf und halten Sie Tiere während der Verwendung fern.

Platzieren oder verwenden Sie das Produkt **NICHT** unter oder in der Nähe von brennbaren Gegenständen

wie Vorhängen, Regalen, Schränken usw. - **BRANDGEFAHR**

Decken Sie das Produkt **NICHT** mit irgendetwas ab – **BRANDGEFAHR**

Lassen Sie das Netzkabel **NICHT** über die Kante des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen, auf der das Produkt steht.

Lassen Sie das Netzkabel **NICHT** mit einer Wärmequelle in Berührung kommen.

NICHT auf oder in der Nähe von direkten Wärmequellen verwenden.

Betreiben Sie das Produkt **NICHT**, wenn der Stecker oder das Netzkabel Risse oder sonstige Schäden aufweist.

Lassen Sie das Produkt während des Betriebs **NICHT** unbeaufsichtigt.

Versuchen Sie **NICHT**, das Produkt selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.

VORSICHT: Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Das Produkt muss auf einer sicheren, ebenen und stabilen Fläche verwendet werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lesen Sie die Informationen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den Fall der Fälle auf. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung in Ihrem Einsatzgebiet übereinstimmen. Die Installation des Geräts muss von einer qualifizierten Fachkraft gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Das Gerät muss unter einer Dunstabzugshaube aufgestellt werden, die den Normen UNI-CIG 7129 und 8723 entspricht. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Frittieren in Öl bestimmt. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Betrieb des Geräts gemäß den Bedienungs- und Wartungsanweisungen oder durch Ungenauigkeiten in dieser Bedienungsanleitung aufgrund von Übersetzungs- oder Tippfehlern entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, notwendige Änderungen vorzunehmen, ohne die grundlegenden Eigenschaften zu verändern.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Sie können die Maschine anhand des Typenschildes auf der Rückseite des Geräts identifizieren. Die Maschine verfügt über eine abnehmbare Edelstahlstruktur, einen Heizthermostat, einen Sicherheitsthermostat, eine Heizlampe, eine Heizlampentemperaturanzeige, einen Ölablasshahn (für die 16- und 16+16-Liter-Versionen) oder eine abnehmbare Ölwanne (für die 6-, 6+6-, 8- und 8+8-Liter-Versionen).

Entfernen Sie die Schutzfolie. Beachten Sie dabei folgende Grundregeln:

- Die Netzspannung muss dem auf dem Typenschild der Maschine angegebenen Wert entsprechen.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.
- Schließen Sie das Gerät an ein für die Leistung des Geräts ausgelegtes Stromnetz an (siehe Typenschild auf der Rückseite des Geräts).

Der elektrische Anschluss muss von einer qualifizierten Fachkraft gemäß den CEI-Vorschriften durchgeführt werden. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass es bei Raumtemperatur keine Temperatur von 50 °C erreicht. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Netzstecker bzw. -schalter bei aufgestelltem Gerät leicht zugänglich ist. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorschriften.

Zusammenbau des Gerätes:

1. Setzen Sie den Innenbehälter wieder ein.
2. Setzen Sie das Heizelement und das Bedienfeld auf.
3. Setzen Sie den Korb so in den Innentopf ein, dass er durch die Auflageschiene und nicht durch das Heizelement gehalten wird!
4. Füllen Sie das Gerät bis zur Markierung „Minimum“ mit Öl! (Fett muss vor dem Einfüllen in den Behälter geschmolzen sein.) **WARNUNG!** Benutzen Sie das Gerät niemals ohne, mit zu wenig oder mit zu viel Öl. Andernfalls erlischt die Garantie!
5. Setzen Sie den Deckel auf den Korb.

Wichtig! Das Gerät ist für den Gastronomieeinsatz konzipiert und darf nur von qualifizierten Personen bedient werden!

GEBRAUCHSANWEISUNG

EINSCHALTEN

1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
2. Drehen Sie den Thermostat, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich das Gerät aus.
3. Nehmen Sie den Deckel ab. Das Gerät ist nun betriebsbereit.
4. Trocknen Sie das Frittiergut, bevor Sie es langsam in das Öl tauchen.
5. Wenn Sie Tiefkühlprodukte frittieren möchten, füllen Sie den Frittierrost nur zur Hälfte und lassen Sie die Produkte sehr langsam in das Öl gleiten.
6. Setzen Sie den Deckel wieder auf. Sobald das Frittiergut fertig ist, nehmen Sie den Deckel ab und entnehmen Sie den Frittierkorb aus dem Gerät

AUSSCHALTEN: Thermostat auf 0 C° drehen.

HINWEIS: Bleibt das Stromkabel in der Steckdose eingesteckt, steht das Gerät unter Spannung.

WARTUNG

1. Nach dem Frittieren alle im Öl schwimmenden Stücke entfernen.
2. Das kalte Öl regelmäßig aus dem Tank leeren und mit Wasser und Spülmittel auswaschen. Das Heizelement auf die gleiche Weise reinigen, dabei besonders auf die Kapillare des Thermostats achten.
3. Die Steuereinheit sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. **KEIN FLIESENDES WASSER ODER ÄTZENDE STOFFE ZUR REINIGUNG VERWENDEN.** **WICHTIG:** Vor Beginn der Reinigung das Gerät vom Stromnetz trennen und warten, bis Öl und Heizelement abgekühlt sind.

WENN DAS GERÄT NICHT FUNKTIONIERT

1. Prüfen Sie, ob die Steuereinheit inklusive Heizelement korrekt am Gehäuse montiert ist und sich der Sicherheitsthermostat in der richtigen Position befindet (der rote Stift ist nicht eingedrückt). Der Sicherheitsthermostat wird aktiviert, wenn die Öltemperatur 230 °C überschreitet, um den Heizthermostat zu verhindern.
2. Sollte der Sicherheitsthermostat erneut aktiviert werden, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
3. Verwenden Sie bei Wartungsarbeiten ausschließlich Originalteile.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn ein Problem auftritt, das nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, verwenden Sie den Ofen nicht weiter und wenden Sie sich an den Hersteller, einen qualifizierten Techniker oder Ihren autorisierten Händler.

PROBLEM	GRUND	LÖSUNG
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht, wenn die Fritteuse eingesteckt ist.	1. Der Stecker steckt nicht richtig in der Steckdose. 2. Die Sicherung ist durchgebrannt	1. Stecker ziehen und wieder ordnungsgemäß einstecken. 2. 13-A-Sicherung ersetzen
Die Thermostat-Kontrollleuchte funktioniert nicht und der Backofen heizt nicht auf.	1. Das Überhitzungsschutzrelais könnte aktiviert sein. 2. Das Heizelement ist falsch angeschlossen. 3. Das Heizelement ist defekt.	1. Drücken Sie die Sicherheitsrückstelltaste auf der Rückseite der Maschine, prüfen und warten Sie die Maschine. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker oder autorisierten Händler, wenn die Sicherheitsrückstellung für den normalen Gebrauch erneut zurückgesetzt werden muss. 2. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker oder autorisierten Händler, wenn die

		Heizung aufgrund eines Batteriefehlers defekt ist. 3. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker oder autorisierten Händler, wenn die Heizung aufgrund eines Batteriefehlers defekt ist.
Die Betriebsanzeige leuchtet, aber der Backofen heizt nicht.	Die Temperaturregelung ist defekt.	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker oder Ihren autorisierten Händler.
Die Temperaturregelung funktioniert, aber die Betriebsanzeige leuchtet nicht.	Die Betriebsanzeige ist defekt.	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker oder Ihren autorisierten Händler.
Nach dem Aufheizen hält das Heizelement die Temperatur nicht mehr.	Die Überhitzungskontrolle wurde aktiviert.	Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Ofens.
Die Temperatur lässt sich nicht regeln.	Der Temperaturregler funktioniert nicht.	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker oder Ihren autorisierten Händler.

WEEE-Richtlinie für elektrische und elektronische Geräte

Die Entscheidungen 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG betreffen die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie die Regelungen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.



Dieses Symbol, die durchgestrichene Mülltonne, auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Die getrennte Sammlung dieses Produkts wird vom Hersteller organisiert und verwaltet. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, sich mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen und das vom Hersteller eingerichtete Abfallmanagementsystem für die getrennte Sammlung von Abfällen zu befolgen.

Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte tragen zur Schonung der Umweltressourcen bei und stellen sicher, dass der Recyclingprozess die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.